

FlexControl plus ソフトウェアバージョン 4.3

2013年04月

電気コントロール 2Kシステム



B_01463





目次

1	本操作説明書について	5
1.1	概要	5
1.2	本操作説明書で使用する警告、注意、記号	5
1.3	言語 一般 アイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
1.4	略語について	6
6	コントローラー	7
6.1	スタート画面	7
	制御機能操作パネルの	7
	バルブ、レシピ、アクセス権限 選択ページ	8
	ウィンドウの概要	9
	シンプルなメインページ	10
	開始ページが	11
	ショットモード用ページ	12
	現在の流量と、トータル量のページ	13
	現在の許容値と混合量のページ	14
6.4.6	個々のパージ(充填)	15
6.4.7	ガン選択弁へのパージ(充填)ページ	16
	パージ(充填)ページ	17
	「洗浄」(Flushing)ウィンドウが表示されます	18
	金料選択ページ 概要 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	19
	Admin権限ウィンドウ 概要	20
	Adminサブメニュー	21
	塗料のレシピ入力、ページ1の6 塗料のレシピ入力、ページ2の6	22
	塗料のレシピ入力、ページ2006 塗料のレシピ入力、ページ3の6	23 24
	塗料のレシピ入力、ページ3006 塗料のレシピ入力、ページ4の6	25
	塗料のレシピ入力、ページ5の6	26
	塗料のレシピ入力、ページ6の6	27
	洗浄レシピ入力、ページ1の3	28
	洗浄レシピ入力 ページ2の3	29
	全体表示 ページ1の3	30
	全体表示 ページ2の3	31
6.7.3		32
6.8	警報メッセージ	33
	日付と時間インプット	34
6.10	ソフトウエアバージョン	35
6.11	流量計のキャリブレーション(校正)	36
6.12		37
	サービスウィンドウ概要	38
	保守点検サブメニュー	40
	サービス、ページ1の3	41
	サービス、ページ2の3	42
	サービス、ページ3の3	43
	プログラミング ページ1:言語選択 ユニット2K 1回路	44
	プログラムページ2:ガン定義	45
6.13.3	プログラミングページ3:個々の充填	46





目次

6.16.4 プログラミングページ4+5:スプレイガン充填量	47
6.16.5 プログラミングページ6+7:QBコントロール QCコントロール・	
QDコントロール・B+-、C+-、D+-	48
6.16.6 プログラミングページ8:A-、B-、C-、D-、最小と最大	49
6.16.7 プログラミングページ9:気泡モニタリングユーザー数	50
6.16.8 プログラミングページ10:ポットライフ ショットモード	
コリオリ流量計 ガン遅延	51
6.16.9 プログラミングページ11:塗料圧カコントロールEx. 承認、リモートコントロール	52
6.16.10プログラミングページ12:レシピ、弁数	53
6.16.11プログラミングページ13:洗浄・レシピ・洗浄剤	54
6.16.12プログラミングページ14:前洗浄・混合洗浄・エアー洗浄弁	55
6.16.13プログラミングページ15:PCデータ保存 注文番号	56
6.16.14プログラミングページ16:レベルストップ 流量計なしの洗浄弁	57
6.16.15プログラミングページ17:パスワード	58
6.16.16プログラミングページ18+19:ユーザーアクセス権限	59
6.16.17プログラミングページ20:保存・開く・工場設定	60



本操作説明書について

1.1 概要

本ソフトウェアドキュメントは、FlexControl plus のソフトウェアに関する情報を 記載しています。

本ソフトウェアドキュメントは、操作説明書と共に使用されることを目的としてい ます。

操作説明書およびソフトウェアドキュメントに記載されている指示に従って操作し てください。

本ソフトウェアドキュメントに従わずに操作を行った場合、装置は大変危険となり ます。

本ソフトウェアドキュメントの記載に反した使用による装置の故障は保証対象外と なります。

1.2 本操作説明書で使用する警告、注意、記号

本操作説明書では、警告指示の記載により、ユーザーおよび装置に対する固有の 危険を強調し、危険を回避するための対策について述べています。この警告指示 は、以下のカテゴリーに分類されます。

危険 - 目前に直面している危険。 遵守しなければ、死亡、重傷および重大な物的損 害を引き起こします。

警告 - 起こりうる差し迫った危険。 遵守しなければ、死亡、重傷および重大な器物破 損を引き起こす可能性があります。

注意 - 危険になりうる状態。 遵守しなければ、軽傷を引き起こす可能性があり ます。

注記 - 危険になりうる状態。 遵守しなければ、器物破損を引き起こす可能性が あります。



危険

これは危険を警告する情報です! この警告指示を守らない場合に起こり得る結果を示していま

す。 注意喚起語により、危険レベルを示しています。

→ 危険およびその影響を防止するための対策を示してい ます。



⚠ 警告

_______ これは危険を警告する情報です! この警告指示を守らない場合に起こり得る結果を示していま

9。 注意喚起語により、危険レベルを示しています。

→ 危険およびその影響を防止するための対策を示してい



⚠ 注意

_____ これは危険を警告する情報です! この警告指示を守らない場合に起こり得る結果を示していま す。 注意喚起語により、危険レベルを示しています。

→ 危険およびその影響を防止するための対策を示しています。

注記

これは危険を警告する情報です! この警告指示を守らない場合に起こり得る結果を示しています。注意喚起語に より、危険レベルを示しています。

→ 危険およびその影響を防止するための対策を示しています。

注記 - 特定性質、手順についての情報。



ソフトウェアドキュメ<u>ント</u>_____



1.3 言語

本ソフトウェアドキュメントは、以下の言語版が入手可能です:

言語:	注文番号	言語:	注文番号
ドイツ語	392860	英語	392861
ポーランド語	392884	イタリア語	2301754
ポルトガル語	392869	フランス語	2319519
日本語	2358675		

→ FlexControl plus 操作説明書:

	2.1.11 12.0 12.0		
言語:	注文番号	言語:	注文番号
ドイツ語	392820	英語	392821
フランス語	392822	オランダ語	392823
イタリア語	392824	スペイン語	392825
デンマーク語	392827	スウェーデン語	392826
ポルトガル語	392831	トルコ語	392830
ロシア語	392832	ハンガリー語	392833
フィンランド語	392829	ノルウェー語	392834
ポーランド語	392835	チェコ語	392836
日本語	2358585		

1.4 略語について

Stk	数量
Pos	項目
K	部品リストに記載のマーク
番号	注文番号(省略)
2K	二液システム





6 コントローラー

6.1 スタート画面

メインスイッチでコントローラーをオンにすると、ソフトウェアバージョン情報 を含む開始ページが短い間表示されます。



6.2 制御機能操作パネル

- [→] 次のページに進みます
- [←] 一つ前のページに戻ります
- [↑] メインメニューに移動します
- $[\downarrow]$ メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります
- [🖫] データを保存する
- [ESC] 変更を保存しないでウィンドウを閉じる
- [ENT] インプット(文字や数字など)を確定する
- [CLR] 一行クリアー
- [DEL] 一度に一つの文字を削除する
- [✔] 選択を確定する
- [×] 選択をキャンセルする
- → 自動で開く数字ブロックを使用して数字をインプットする。
- → 自動で開くアルファベット数字ブロックを使って文字をインプットする (<-->)を使って文字と数字を入れ替える)。





6.3 バルブ、レシピ、アクセス権限 選択ページ

バルブ(塗料、硬化剤、溶剤)、レシピ、アクセス権限は以下のページから選択できます。

- * 塗料弁グループ、硬化剤測定弁、塗料溶剤や硬化剤溶剤弁を選択するには。
- o 塗料溶剤や硬化剤溶剤弁のグループを選択するには。
- + 弁 / レシピやアクセス権限を、以前の弁 / レシピのナンバーや名前で選択するには。

* [4]			
17 (190.23			
B成分		A洗浄剤	+
C成分			
D成分		B洗浄剤	+
ESC		ESC	
B_01482	E	_01481	
A塗料 ************************************			
A洗浄剤 *			
八九万月			
_			
ESC			
B_01613			

E,01483 または

1 A1
2 A2

+

1 A1

ESC





弁 / レシピやアクセス権限を、以前の弁 / レシピの番号 や名前で選択するには。

6.12章 (ペイント選択ページ内の弁名前)

6.5.1章 (レシピ名前) 6.6.1章 (洗浄剤名)


6.16.14章 (フィールド内のユーザー名[****])

FLEXCONTROL PLUS

ソフトウェアドキュメント



6.4 ウィンドウの概要





6.4.1 シンプルなメインページ

スタートページの後、シンプルなメインページが現れます。


[スタート](START)で2液調整が始まります。[スタート] (START)の後は、[停止] (STOP)が現れ、塗料が充填 されるとOKがディスプレイの 中心に現れます。

2液調整は[停止] (STOP) で止まります。

番号かレシピ名から希望する塗装レシピを選びます。

アクセス権限(一般・ Admin・サービス等)は、使

用者が一人以上いる時、あるいはサービスかAdminが選択された時のみ、現れます。



[洗浄](Flush)は予め決めて おいた洗浄プログラムをスタ ートさせます。

この窓は洗浄プログラムが終了するまで操作パネルに残り ます。

残りのポットライフを分また は秒で表示。

- 「↑」メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。

FLEXCONTROL PLUS

ソフトウェアドキュメント



6.4.2 開始ページが

[→]を押します。次のページが現れます。

容器A、Bの絵は、塗料容器の量を表しています。塗料容器のボタンを押し、塗料容器ウィンドウを開き、名前を入れたり、弁を個々に開いたり、容器の充填量を変えたり、入れたりする事ができます。

番号かレシピ名から希望する塗装レシピを選びます。

希望する混合比が現れます。 それはアクセス権限で直接変 更できます。

現在の混合比。

起動すべきスプレイガンの 数。

残りのポットライフを分また は秒で表示。

現在の流量。

Vjobトータル。(前回STOP-STARTしてからのトータル 量)。

1+ R1+
A:B 2.00:1

2.00:1

100:00 min
200 cc/min
500 cc

B_01464

容器内量がアラームレベル以下に なれば、注意マークが現れ、サイ レンが短く3回鳴ります。

スプレイは中断されません!

[スタート](START)で2液調整が始まります。[スタート] (START)の後は、[停止] (STOP)が現れ、塗料が充填されるとOKがディスプレイの中心に現れます。 2液調整は[停止](STOP)で

2液調整は[停止] (STOP) で 止まります。 予め決めた洗浄プログラムはこの[洗浄](Flush)ボタンで開始できます。このウィンドウは洗浄プログラムが終了するまで操作パネルに現れます。

- 「↑」メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。






6.4.3 ショットモード用ページ

[→]ボタンを押した後、プログラマーメニューにショットモードオプションが起動されていれば、次のページが現れます。

ショットモード弁を開く (例:外部足操作スイッチ などで)。 番号かレシピ名から希望する塗装レシピを選びます。



[スタート](START)で2液調整が始まります。[スタート] (START)の後は、[停止] (STOP)が現れ、塗料が充填されるとOKがディスプレイの中心に現れます。

2液調整は[停止] (STOP) で 止まります。 予め決めた洗浄プログラムはこの[洗浄](Flush)ボタンで開始できます。このウィンドウは洗浄プログラムが終了するまで操作パネルに現れます。

- 「↑」メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。




6.4.4 現在の流量と、トータル量のページ

[→]を押します。次のページが現れます。

現在のトータル量 Q(T=A+B)。

A、B、T(T=A+B)のVjobトータル 量。Vjobトータルとは前回STOP-START したからのトータル量。



[スタート](START)で2液調整が始まります。[スタート] (START)の後は、[停止] (STOP)が現れ、塗料が充填されるとOKがディスプレイの中心に現れます。

2液調整は[停止] (STOP) で 止まります。 予め決めた洗浄プログラムはこの[洗浄](Flush)ボタンで開始できます。このウィンドウは洗浄プログラムが終了するまで操作パネルに現れます。

- 「↑」メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。




6.4.5 現在の許容値と混合量のページ

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!

QB混合量の現在の値(許容値内)が現れます。混合量がこれを超えると、システムは不具合と判断します。

Btkは硬化剤調合弁サイクルのスピードです。もしBtktが3秒以上なら、硬化剤調合弁のサイクルは遅すぎます。つまりA材とB材の間の差圧が大きすぎるという事です。混合結果を改善するため差圧を減らしてください。圧力はゆっくり変更してください、頻度計算は平均5秒以上かかります。最適な設定は0.5~3秒です。

難しい場合には、設定ネジをさらに回し、硬化剤調合弁のストロークを減らして調整を行ってください。バルブが完全に閉じていないことを確認してください。



B材の希望する、及び現在の許容偏差が%で示されます。

[スタート](START)で2液調整が始まります。[スタート] (START)の後は、[停止] (STOP)が現れ、塗料が充填されるとOKがディスプレイの中心に現れます。

2液調整は[停止] (STOP) で 止まります。 予め決めた洗浄プログラムはこの[洗浄](Flush)ボタンで開始できます。このウィンドウは洗浄プログラムが終了するまで操作パネルに現れます。

- 「↑」メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。





6.4.6 個々のパージ(充てん)

- [→]を押します。次のページが現れます。
- → 希望するパージ量(SET VOLUME)と現在の量(ACTUAL)が個々に現れます。 個々のパージ量は、A材B材のホース内の量(弁から混合ブロックまで)です。 スタンダードシステムでは、これらの値は変更する必要はありません。 外部ミキサーで、値はP menu(サービス)で適合するはずです。
- → 希望する個々のパージ量に到達すると、下にOKと現れ、システムは自動的に 「ガン選択弁に充填」ページに変わります。

充てん		₩ 📥 🖁
	Α	В
量設定	20 cc	40 cc
現在の量	20 cc	40 cc
	ok	ok
	START	

B_01514

[スタート](START)で2液調整が始まります。[スタート] (START)の後は、[停止] (STOP)が現れ、塗料が充填 されるとOKがディスプレイの 中心に現れます。

2液調整は[停止](STOP)で止まります。

予め決めた洗浄プログラムはこの[洗浄](Flush)ボタンで開始できます。このウィンドウは洗浄プログラムが終了するまで操作パネルに現れます。

- 「↑」メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。





6.4.7 ガン選択弁へのパージ(充てん)ページ

- [→]を押します。次のページが現れます。
- → ガン選択弁へ希望するパージ量(SET VOLUME)、現在の量(ACTUAL)が現れま

パージ量は混合ブロックからガン選択弁へのホース内の混合材料の量です。 これはミキサーパイプとガン選択弁の間の距離が大きすぎる時に使われます。 値はP menu(サービス)で変更できます。

→ 希望するパージ量に到達すると、下にOKと現れ、システムは自動的に「パー ジ」に変わります。



B 01618

[スタート] (START) で2液調 整が始まります。[スタート] (START)の後は、[停止] (STOP)が現れ、塗料が充填 されるとOKがディスプレイの 中心に現れます。

2液調整は[停止](STOP)で止 まります。

予め決めた洗浄プログラムは この[洗浄](Flush)ボタン で開始できます。このウィン ドウは洗浄プログラムが終了 するまで操作パネルに現れま す。

- 「↑」メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。





6.4.8 パージ(充てん)ページ

- [→]を押します。次のページが現れます。
- → 希望するパージ量(SET VOLUME)、現在の量(ACTUAL)が現れます。 パージ量は混合ブロックやガン選択弁からスプレイガンまでのホース内の混合 量です。

スプレイガンが2丁で、ガン選択弁が付いている場合(あるいはガン洗浄装置 やダンプバルブが付いている場合)スプレイガンは個々に充填されます。

→ 希望するパージ量に到達すると、下にOKと現れ、システムは自動的にメイン ウィンドウに戻ります。

充てん	₹ ≥ ∕	充て人	i -½	<u></u> ★
			/ T 1	√ 2
量設定	150 сс	量設定	150 сс	150 сс
現在の量	150 cc	現在の量	150 сс	150 cc
	ok		ok	ok
STAR	π – • •		START	

B_01468

B_01469

[スタート](START)で2液調整が始まります。[スタート] (START)の後は、[停止] (STOP)が現れ、塗料が充填 されるとOKがディスプレイの 中心に現れます。

2液調整は[停止] (STOP) で止まります。

予め決めた洗浄プログラムはこの[洗浄](Flush)ボタンで開始できます。このウィンドウは洗浄プログラムが終了するまで操作パネルに現れます。

- 「↑」メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。






6.4.9 「洗浄」(FLUSHING)ウィンドウが表示されます

洗浄プログラムがスタートすると、「洗浄」ウィンドウが現れます。

→ ミキサー洗浄が混合ブロックを使用して始まった場合、以下の「洗浄」ウィンドウがすぐに現れます。 「最終洗浄」か「ミキサー洗浄」かを選択してください。






6.4.10 塗料選択ページ

塗料容器のボタンを押すと、メインページに以下のページが現れます。

希望する弁を選択(番号か名 前)。 塗料圧力を入力(低圧仕様)。このボタンは、 ダンプ弁のオプションが装備されている場合の み表示されています。

→ 0 ~ 最大材料圧力 (10V相当)



選択した弁の容器番号。

各容器のサイズを入力。

→ 0 - 999.9

各容器の量を入力、あるいは塗料容器 ボタンを押し、容器サイズまで容量を 充填。

→ 最大コンテナ量

最小レベルのアラーム値。

- 容器内量がアラーム値を下回ったら、ア ラームメッセージが現れ、サイレンが3回 短く鳴ります。
- アラームは0で止まります。
- スプレイは中断されません!
- → 最大コンテナ量

バルブボタンで現在の弁を開けたり、 閉めたりすることができます。開かれ た弁はメニューが終了すると自動で閉 じます。

→ 6.12章でも塗料選択ページが載っていますが、弁 の名前とアラーム値はここで変更できます。


制御機能:

「↓」メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。





6.5 ADMIN権限ウィンドウ 概要





6.5.1 ADMINサブメニュー

Adminユーザーはサブメニューからスプレー作業のパラメーターを変更する事ができます。 スタートページ(*)からサブメニューのページに移動します [↑]。

(番号または名前で選択し パラメーター値の変更が可能にな ゼロ)を表示します。コンポ す。 ーネント(材料)毎のVOC係 数を変更、表示します。コン ポーネント(材料)毎のVOC 量および全コンポーネント (材料)の合計VOC量(また はゼロ)を表示します。

(番号または名前で選択し た)塗装レシピのパラメー タの変更:混合比、A/Bコン ポーネントのスプレー作業や 洗浄レシピ用の弁の割り当て 等。変更値はレシピ毎に保存 します。保存する時はディス クアイコンのボタンを押しま す。

(番号または名前で選択した) 洗浄レシピのパラメータの変 更:洗浄ステップ回数、洗浄弁 の割り当て、洗浄量、使用する ガンの選定、ダンプ弁等。洗浄 ステップ(水と空気による洗浄 等)の繰返し回数を洗浄レシピ 毎に入力します。変更値はレシ ピ毎に保存します。保存する時 はディスクアイコンのボタンを 押します。

た)レシピの合計数(または るよう、アクセス権限を選択しま

ADMIN

江

(J)

①

47/2

Σ

7

最後の700件の緊急情報が日 時情報と共に保存されていま す。アラームエディタを呼び 出す時は、「↑」を押します。エ ディタ内で上下に移動する時 は [△] と [✓] を使用します。

ソフトウエアバージョンを確

流量計のキャリブレーション

カラー(塗料)選択: 塗料のページを個別に開け、 容器サイズ、充填量、アラー ム値を入力。容器名入力。

日時調整。

ユーザーのアクセス権限およ び様々なサービスパラメータ 変更。

制御機能:


「↓」メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。





6.5.2 塗料のレシピ入力、ページ1の6

塗料レシピのアイコンを押します、最初のページが表示されます。




- [↓] メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。
- [□] データを保存します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



6.5.3 塗料のレシピ入力、ページ2の6

[→]を押します。次のページが現れます。

希望する塗料レシピ番号を選びます。



- 「↓」メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。
- [□] データを保存します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。





6.5.4 塗料のレシピ入力、ページ3の6

[→]を押すと、以下のページが現れます(前洗浄やミキサー洗浄が稼働している場合)。

希望する塗料レシピ番号を選びます。



B_01515

(塗料変更洗浄と塗料充填の間の)塗料変更中の前洗浄には、前洗浄後R-Rを入力。洗浄レシピは現レシピの前洗浄。0を入力した場合は、洗浄レシピは行われません。

最終洗浄後の前洗浄レシピには、前洗浄後を入力。洗浄レシピは現レシピの前洗浄。 0を入力した場合は、洗浄レシピは行われません。

混合ブロックが付いたミキサー洗浄には、ミキサー洗浄レシピを入力。 0を入力した場合は、洗浄レシ

ピは行われません。

- [↓] メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。
- [3] データを保存します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。






6.5.5 塗料のレシピ入力、ページ4の6

[→]を押すと、塗料圧力調整コントロールやショットモードが起動している場合、 以下のページが現れます。

希望する塗料レシピ番号を選び ます。



- [↓] メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。
- [3] データを保存します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。






6.5.6 塗料のレシピ入力、ページ5の6

[→]を押すと、ガン定義レシピが起動している場合、以下のページが現れます。

希望する塗料レシピ番号を選び ます。



選択したレシピ用のスプレイガンを選択/解除。

→ 入 / 切

5_0.5.7

- 「↓」メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。
- [□] データを保存します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。






6.5.7 塗料のレシピ入力、ページ6の6

[→]を押すと、「フローモニタリング」が起動している場合、次のページが現れます。

希望する塗料レシピ番号を選びます。



流量モニタリングのリミットを入力。吹付け(OK)中にこれらのリミットを越えたり、下がったりすれば、アラームが鳴ります(ロボット仕様)。

流量モニタリングはスプレイガン モニタリングが稼働している場合 のみ有効です。

→ 0 - 99′999

- 「↓」メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。
- [□] データを保存します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。





6.6.1 洗浄レシピ入力、ページ1の3

洗浄レシピのアイコンを押してください、洗浄レシピの最初のページが表示されます。

→ 最大12文字

希望する洗浄レシピ番号を選び 希望する洗浄レシピ名を入力します。 ます。

洗浄するガンを選択します。複数 のガンの場合重要です。

→ 1/2/3/4/1-4(同時)

選択したレシピの流路(1または2)。

選択したレシピの流路ごとに 個別の洗浄レシピが必要で す。

洗浄ステップ数を入力します。

→ 1 - 16

洗浄ステップ用の弁(番号または名前)を選びます。

→ 洗浄弁を選ばない場合 は、0を入力します。

洗浄流量と単位;(ccまたは秒)を 入力します。

→ 0 - 9999.9

洗浄ステップ用のダンプ弁のオン / オフを指定します。このボタンは、ダンプ弁のオプションが装備されている場合のみ表示されています。

→ 入 / 切

注: ガンが複数ある場合、ガンごとに個別の洗浄ステップが必要です。使われていたガンが洗浄されます。

制御機能:

B 01479

- 「↓」メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。
- [3] データを保存します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。






6.6.2 洗浄レシピ入力 ページ2の3

[→]を押します。次のページが現れます。

希望する洗浄レシ番号を選びます。



洗浄圧を入力します。(低圧仕様 の場合)

このボタンは、ダンプ弁のオプションが装備されている場合のみ表示されています。

→ 0 ~ 最大材料圧力 (10V相当)

洗浄ステップの繰返し回数を入力 します:

例: ステップ3から4を10回 (番号)など。

→ 最大99回

ページ3:洗浄レシピインプット

この3ページ目は、2ページ目と同じ構成ですが、洗浄圧のインプットはありません。4回繰り返しが入力できます。


- 「↓」メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。
- [□] データを保存します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



6.7.1 全体表示 ページ1の3

洗浄レシピのアイコンを押してください、洗浄レシピの最初のページが表示されます。

番号かレシピ名から希望する塗装レシピを選びます。



A、B、C、Dのトータル及びT (T-A+B+C+D)は、選択レシ ピごとに現れます。 数字欄で、A、B、C、Dのト ータルをゼロにしてくださ い。


- 「↑」メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



6.7.2 全体表示 ページ2の3

[→]を押します。次のページが現れます。

番号か名前から希望する弁を選びます。



- [↑] メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。






6.7.3 全体表示 ページ3の3

[→]を押します。次のページが現れます。

VOC = 揮発性有機化合物



B_U1525

- [↑] メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。





6.8 警報メッセージ

アラームマークを押すと、アラームメッセージが現れます。

→ 最後の700件の緊急情報が日時情報と共に保存されています。アラームエディタを呼び出す時は、[↑]を押します。エディタ内で上下に移動する時は[△]と[▽]を使用します。

選択されたアラームメッセージは、[Info]の中に説明があります。

日付	時間	アラーム
15/03/13	9:58	リセット
15/03/13	9:57	A61:レベルB
15/03/13	9:56	リセット
15/03/13	9:55	A60:レベルA
15/03/13	9:51	リセット
15/03/13	9:50	A10:B- 許容オーバー アラーム
		` Info 🔼 🗸
8	<i>8</i> 8	

B_01490

[↓]を押してトップメニュー に戻ります。


アラームの最中に止めるには、[リセット]を押します。システムはスタートページに戻ります。



6.9 日付と時間インプット

時計マークを押すと、以下のページが現れます。

日(dd)·月(mm)·年(yy)。 時間(h)·分(m)·秒(s)。



制御機能:

[↓] メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。





6.10 ソフトウエアバージョン

インフォメーションのマークを押すと、以下のページが現れます。



ソフトウエアバージョン。

制御機能:


[↓] メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。



6.11 流量計のキャリブレーション(較正)

測りマークを押すと、以下のページが現れます。

流量計内を流れている量。



制御機能:

キャリブレーションを止める

にはSTOPを押してください。

「↓」メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。

上書きされます(選択された弁 のグループやフルイドサーキッ

トによる)!



6.12 塗料選択ページ

塗料容器ボタンを押すと、以下のページがメインメニューに現れます。

希望する弁番号を選びます。 弁の名前を入力。 → 最大12文字 A1 容器番号 1 0.0 bar 容器サイズ 50.0 容器容量 35.0 アラーム値 5.0 1回路、 1.Circ. B_01619a バルブが閉状態 塗料圧力を入力(低圧仕様の場合)。 このボタンは、オプションが装備され ている場合のみ表示されています。

→ 0 ~ 最大材料圧力 (10V相当)

選択した弁の容器番号を入力。

→ 1 - 80

各容器ごとに容器サイズを入力。

→ 0 - 999.9

充填量を入力するか、又は塗料容器の ボタンを押して容器のサイズー杯まで 充填します。

→ 最大コンテナ量

最低レベル量のアラーム値を変更。

- アラーム値より下回れば、注意マークが現れ、サイレンが短く3回鳴ります。
- アラームは0で止めます。
- スプレイ作業は中断されません!
- → 最大コンテナ量

バルブボタンで現在の弁を開けたり、 閉めたりすることができます。開かれ た弁はメニューが終了すると自動で閉 じます。

制御機能:


選択した流路(1または2)。

「↓」メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。






6.14 サービスウィンドウ概要







サービスウィンドウ概要の続き:



FLEXCONTROL PLUS


ソフトウェアドキュメント



6.14.1 保守点検サブメニュー

追加パラメーターを保守点検(Service)サブメニューから、一部はAdminサブメニューから変更する事が可能です。

- 1. スタートページ (*) からサブメニューのページに移動します [↑]。
- 2. 保守点検用のボタンをさらに表示するには、アクセス権限の枠内にサービス要員のパスワードを入力します。



3. 各弁の切替サイクルをゼロにします。最大の 切替サイクルを変更します。流量計の指示値 または最大流量を変更するか、またはゼロに 設定します。最大値を超えると、調整が必要 な旨を示すメッセージが表示されます。

4. 下記の特別パラメータ値20項目について設定を行います:

- 1. 言語、単位(リットル・キログラム・ガロン)、2液 / 3液 / 4液の選択、回路1 / 回路2の 選択。
- 2. 使用ガン数(1~4)、ガン制御、ガン切替弁、ガン洗浄ボックス、充填と洗浄を「順次または同時に行う」の区別、充填用ダンプ弁。
- 3. A/B/C/Dの1回の充填量およびガン切替弁までの充填量。
- 4.+5. 各ガンの充填量、ダンプ弁のダンプ量(%)、洗浄処理での霧化エアーの開放時間。
 - 6. [cc] QBcontrol(AとB)、QCcontrol [cc](ABとC)と QDcontrol [cc](ABCと D) の最大制御量、および流量監視。
 - 7. 制御量の許容限度:B+-%、C+-%、D+-%。
 - 8. 流量計の限度値: Amin、Amax、Bmin、Bmax、Cmin、Cmax、Dmin、Dmax。
 - 9. 気泡制御(ABM)、気泡制御の遅延時間[s]、霧化エアーの切断遅延時間、レシピのガン 設定、アクセス権限のユーザー数。
- 10. ポットライフの単位(分または秒)、ポットライフ期限切れ後のアラーム、ポットライフの洗浄アラーム、コリオリ流量計起動、ガン遅延アラームの遅延時間。
- 11. 材料圧力調整機能起動と設定、外部放出、リモートコントロールの割り付け(電気/空圧/Robo/切、SHOTモード)
- 12. レシピ数、A/B/C/Dコンポーネント(材料)の数。
- 13. 洗浄レシピ数、A/B/C/D溶剤数。
- 14. 前洗浄とミキサー洗浄の起動、ミキサー洗浄弁数、空気洗浄弁数、弁切替間隔(秒)。
- 15. PCデータアーカイブ保存起動数。
- 16. 流量計のないA/Bのレベルストップと洗浄弁。
- 17. 回路変更洗浄の起動。
- 18. AdminおよびServiceユーザーのパスワード。
- 19.+20. ユーザーのアクセス権限とパスワード。
 - 21. 「Save(保存)」「Load(開く)」「Load Factory Settings(工場設定開く)」の各機能の設定。

制御機能:

「↓」メインメニュー内で一つ前のメニューに戻ります。




6.15.1 サービス、ページ1の3

鍵マークを押すと、以下のページが現れます。

サービスのアクセス権限のみ!

番号か名前から希望する弁を選びます。



B_01488

選択中の弁の現在の開閉サイクルを表示。この値はゼロにリセットできません。

選択中の弁の現在の開閉サイクルを表示。サービス後はゼロ。

選択中のバルブの最大開閉サイクルを入力します。最大数に到達すると、バルブサービスエラーメッセージが現れ、アラーム警告音が3回短く鳴ります。

- → 最大 9,999,999,999
- → 選択:

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。






6.15.2 サービス、ページ2の3

[→] を押します。次のページが現れます。 サービスのアクセス権限のみ!

> 流量計の現在値。サービスの後ゼロにな ります。



制御機能:

- [↑] メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。

選択した流路(1または2)。





6.15.3 サービス、ページ3の3

[→] を押します。次のページが現れます。 サービスのアクセス権限のみ!

> 流量計の現在値。これらの値はゼロにリ セットできません。

	Vtot (I)	
А	100.0	
В	50.0	*
С	0.0	
D	0.0	
B	1回路、 1.Circ.	

B_01529


選択した流路(1または2)。

- [↑] メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



6.16.1 プログラミング ページ1:言語選択 ユニット2K 1回路

[P] を押します。次のページが現れます。 サービスのアクセス権限のみ!



流量単位を選択(リッター・ガロン・キ ログラム)。

.....

→ 選択:

VOC(%中のVOC)(g/I中のVOC) (g/G中のVOC) (g/kg中のVOC) 上記の設定値に基づき表示。

2液塗料なしでの操作のみ!

注意:

洗浄時はシミレーションのみ(システム のデモ時など)!

フルイドサーキット (1回路)から、二 つのフルイドサーキット(2回路)のシ ステムへ切り替え。フルイドサーキット (1から2)の詳細は、値をレシピ内に正 確に入力する必要があります!

.....

- → 1回路、1.Circ. / 2回路、2.Circ.
- → 選択:

A.B材の2液から、A.B.C材の3液システム およびA.B.C.D材の4液システムへの切り 替え。3K4K用の作業ウィンドウは後で対 応します。3K4K調整の値は様々なメニュ 一で入力します。

.....

- \rightarrow 2K / 3K / 4K
- → 選択:

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



6.16.2 プログラムページ2:ガン定義


[→] を押します。次のページが現れます。 サービスのアクセス権限のみ!

各スプレイガンのガン選択コントロールの 選択/解除。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

スプレイガン数を入力。

- **→** 1~4丁
- → 選択:



スプレイガンモニタリングの選択/解 除。

切:流量計の測定データー記録はモニ タリングできません!

オン:流量計の測定データ記録とスプ レイガンのポットライフはモニタリン グされます。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

ガン洗浄装置コントロールの選択 / 解 除。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

ダンプバルブコントローラーの選択 / 解除。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

充填/洗浄を選択[1 --> 2] (連続) [1 + 2(同時)。 選択した流路(1または2)。 連続充填/洗浄はガンが数丁あり、スプレイガン選択コン トロールあるいはガン洗浄装置オプションとの組み合わせ がある時のみ有効です!

.....

- \rightarrow 1 + 2 / 1--> 2
- → 選択:

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



6.13.3 プログラミングページ3:個々の充填

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!

	「ガン選択弁までのパージ量」とは、混 合ブロックからガン選択弁までのホース
	内の量です。 A材の個々の充填量を入力(標準20)。 → 0 - 99,999 → 選択:
	混合ブロックからガン選択弁への充填量 を入力(標準20)。 → 0 - 99,999 → 選択:
A 20 cc 20 c	B材の個々の充填量を入力(標準40)。 → 0 - 99,999 → 選択:
D 40 cc 1回路、	C材の個々のパージ量を入力(標準20)。 → 0 - 99,999 → 選択:
1.Circ. B_01500	D材の個々のパージ量を入力(標準40)。 → 0 - 99,999 → 選択:
	選択した流路(1または2)。

- [↑] メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



6.16.4 プログラミングページ4+5: スプレイガン充填量

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!

スプレイガン充填量は、混合ブロックやガン選択弁からスプレイガンまでの混合された2Kマテリアル量。スプレイガン充填量は正確なポットライフ管理のため/にガン2丁それぞれに入力する必要があります。
→ 最大 99,999

ガンごとの塗料充填用にダンプバルブが開く時間(%)


→ 0 - 100

ダンプバルブ洗浄用にダンプバルブが開く時間(秒)。オプションとして、充填後ダンプバルブ吐出を別々に洗浄し続けられる事ができます。

→ 0 - 999.9

洗浄スタート間の充填量により入力された%に基づき、霧化エアーはまだ開いています。これにより、ホース内の混合塗料は霧化エアーが終了するまで洗浄の間でもスプレイすることができます。

→ 0 - 100%



選択した流路(1または2)。

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!

 QBcontrol (cc)
 150

 QCcontrol (cc)
 150

 QDcontrol (cc)
 150

 流量監視
 off

 流量モニター遅延 (秒)
 0.0

 1回路、1.Circ.
 1

 1.Circ.
 1

サービスのアクセス権限のみ!

B 01503

B+/- %		1.0
C+/- %		1.0
D+/- %		1.0
B	1回路、 1.Circ.	
B_01615		

制御機能:

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。

A材とB材2K混合量のQBコントロール 最大モニタリング量変更。

- → 最大 99,999
- → 選択:

A、B材+C材3K混合量のQBコントロール 最大モニタリング量変更。

- → 最大 99,999
- → 選択:

A、B、C材+D材4K混合量のQBコントロール 最大モニタリング量変更。

- → 最大 99,999
- → 選択:

流量モニタリング(ロボット仕様)選択 / 解除。スプレイガンモニタリングはONにしておかねばなりません。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

、流量モニタリングの遅延時間変更(標準0)。

- \rightarrow 0 99.9
- → 選択:

、B材の希望する量の許容差リミットB+-%。

- → 最大 9.9
- → 選択:

C材の希望する量の許容差リミットC+-%。

.....

.....

- → 最大 9.9
- → 選択:

D材の希望する量の許容差リミットD+-%。

- → 最大 9.9
- → 選択:

∼選択した流路(1または2)。



.....

ソフトウェアドキュメント




6.16.6 プログラミングページ8: A-、B-、C-、D-、最小と最大

[→]を押します。次のページが現れます。 サービスのアクセス権限のみ!

流量計A、B、C、Dの最少リミット値 流量計A、B、C、Dの最大リミット値 を入力。 を入力。

→ A最小: 最大 99,999 → A最大: 最大 99,999 → 選択: → 選択: → B最小: 最大 99,999 → B最大: 最大 99.999 → 選択: → 選択: 最大 99,999 → C最小: → C最大: 最大 99,999 → 選択: → 選択: → D最小: 最大 99,999 → D最大: 最大 99,999 → 選択: → 選択:



.....

選択した流路(1または2)。

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



6.16.7 プログラミングページ9: 気泡モニタリングユーザー数

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!

エアーバブル(気泡)モニター選択/解除。 → 入 / 切 (on/off) → 選択: エアーバブル(気泡)アラーム遅延 入力(秒)。 $\rightarrow 0.0 - 99.9$ → 選択: 霧化エアーを起動しないで遅れせる時間 を変更(吹付け作業が問題発生などのた めに不意に止まったとしても、霧化工 アーはオープンのままで残った材料が霧 Iアーバブルモニター (ABM) off 化されるように)。 \rightarrow 0.0 - 99.9 → 選択: (ABM)遅延(秒) 霧化エアーオンオフ遅延 0.0 レシピ内でガン定義を選択 / 解除。ガン レシピ上のガン定義 off が数丁ありガン選択弁が起動している時 のみ、オプションが選択できます! ユーザー数 → 入 / 切 (on/off) → 選択: 1.Circ B_01506 対応ユーザーのアクセス権限を選択でき るよう、ユーザー数を入力。 選択した流路(1または2)。 $\rightarrow 0 - 8$

→ 選択:

制御機能:

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。

.....



6.16.8 プログラミングページ10:ポットライフ ショットモード コリオリ流量計 ガン遅延

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!

ポットライフの単位を変更。

- → 分 / 秒
- → 選択:



ポットライフ後のアラーム遅延時間を変 更。

- アラーム遅延時間後、ガン洗浄装置で 自動的にスプレイガンを洗浄します。
- アラーム遅延時間後、ポットライフア ラームは2Kシステムが洗浄されるま でずっと鳴り続けます。
- 洗浄中に流量計が詰まった場合、アラーム遅延時間が過ぎると「洗浄不動」 アラームが鳴ります。

.....

- → 1~999分 あるいは 10~999秒
- → 選択:

「ポットライフ後強制洗浄」を選択/解除。オプションを指定している場合、ポットライフ後に洗浄が行われます。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

コリオリマス流量計モニタリングを起動 させる「コリオリ」オプションの選択 / 解除。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

ガン遅延時間の変更。ガン遅延時間とは、ガンモニター信号が存在し、かつその値がA-、B-、C-、D-限界値より小さいまたはA+、B+、C+、D+限界値より大きい場合に適用される、A-、B-、C-、D-、A+、B+、C+、D+アラームの遅延時間。

.....

- → 最大 99,999
- → 選択:

制御機能:

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。

選択した流路(1または2)。



6.16.9 プログラミングページ11:塗料圧カコントロールEX. 承認、リモートコントロール

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!

 塗料圧力制御
 off

 電圧値10Vから変更
 0.0

 外部放出
 off

 リモートコントロール
 off

 ショットモード
 off

B 01508

塗料圧力制御の選択 / 解除。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

塗料圧力計への圧力10V電圧の割り当て 変更。

.....

.....

- $\rightarrow 0.0 9.0$
- → 選択:

ブース消費エアーからの認可だけで2Kコントロールが始動できる、等といった外部承認の選択 / 解除。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

リモートコントロールタイプの定義。

- 「電気」というのは、デジタルレシピ 番号ディスプレイがついた電子リモー トコントロール。
- 「空圧」というのは、光ディスプレイ がついた空気圧リモートコントロール
- 「Robo」というのは、高度コントローラー(ロボットなど)を使ったコミュニケーション
- 「切」というのは、リモートコントローラーの選択なし
- → 電気 / 空圧 / robo / 切
- → 選択:

事前に定義された量を充填するためなど「ショットモード」の選択/解除。オプションが起動している場合、スタートページの後に追加ページが現れ、充填量の入力や充填プロセスをスタートできます。

.....

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:


- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。





6.16.10 プログラミングページ12: レシピ、弁数

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!




- [↑] メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。





6.16.11 プログラミングページ13:洗浄・レシピ・洗浄剤

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!



- [↑] メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



6.16.12プログラミングページ14:前洗浄・混合洗浄・エアー洗浄弁

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!

前洗净	off	/
ミキサー洗浄	off	/
 ミキサー洗浄バルブ数 	0	/
 空気洗浄バルブ数 	0	•
弁スイッチポーズ(秒) 	0.0	
1回路、 1.Circ.		
B_01513		

前洗浄の選択 / 解除。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

ミキサー洗浄の選択 / 解除。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

ミキサー洗浄バルブを定義

- → ミキサー洗浄バルブを選択しない
- → 場合は0、0/洗浄弁数
- → 選択:

空気洗浄バルブを定義

- → エアー洗浄弁を選択しない場合は0、
 - → 0 / 洗浄弁数

、洗浄ステップ間の弁スイッチポーズを入 力(秒)。

- ニューマチックボールバルブではゆっ くりとスイッチする。
- 洗浄ステップ間、ホース内の圧力を減らす。

.....

- \rightarrow 0.0 99.9
- → 選択:

制御機能:

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。

選択した流路(1または2)。



6.16.13 プログラミングページ15: PCデータ保存 注文番号

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!

このページはPCデータ保存用に使用します。

PCデータ保存バージョンV3用取扱説明書の内容に従ってください:

ドイツ語:392330 英語:392331

 注文番号入力
 off

 注文番号調べる
 off

 PCに連結
 off

 注文番号スタート
 0

 注文番号長さ
 12

B_01677

バーコード 例:

	3456-7856-74252
B_01679	ノ スタート:7 長さ:4

制御機能:

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- -「→] 次のページに進みます。

注文番号入力を選択 / 解除。注文番号入力が起動している場合、注文番号がスタートページで入力できます。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

注文番号調べるを選択/解除。注文番号調べるが起動している場合、[スタートで](START)後セキュリティ 一のために再び注文番号が質問されます。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

「PC連結」 選択/解除。PCデータがパソコンに保存する場合、「PC連結」を起動してください。PCとPLCの連結は監視され、必要時にアラームメッセージが現れます。

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

バーコード読み取り装置を使ってオーダー数を読む場合注文番号がどこからスタートするのかバーコードのポジションを入力してください。

- **→** 0 30
- → 選択:

バーコード読み取り装置を使ってオーダー数を読む場合、注文番号バーコードの 長さを入力してください。

- **→** 0 12
- → 選択:



6.16.14 プログラミングページ16: レベルストップ 流量計なしの洗浄弁

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!

レベルストップ	off
レベルストップ	1.0
流量計なしでA弁洗浄	0
流量計なしでB弁洗浄	0
ガン閉める Aバルブ閉まる	off
1回路、 1.Circ.	
B_02526	

選択した流路(1または2)。

「レベルストップ」選択/解除。「レベルストップ」が起動している場合、その値より材料レベルが下がればスプレイはストップします。空の容器を充填し、ペイント選択ページで入力してください。

.....

.....

.....

- → 入 / 切 (on/off)
- → 選択:

「レベルストップ」値を入力。値は全て の容器に適応します。

- **→** 0 999.9
- → 選択:

流量計なしで洗浄する洗浄剤Aの弁番号を

- → 0 (切)、26~35
- → 選択:

流量計なしで洗浄する洗浄剤Bの弁番号を 入力。

- → 0 (切)、46~50
- → 選択:

スプレイガンを閉じた時、ポンプ圧力の 静電気の発生を防ぐための機能。

- → 霧化エアーを使用している場合のみ
- → 混合モード(充填後)のみ

- 「↑」 メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。





6.16.15 プログラミングページ17: パスワード

[→] を押します。次のページが現れます。 サービスのアクセス権限のみ!

名前	N° 37−ト*	名前が変更できます → 選択:	
一般		Adminパスワードを	変更します。
ADMIN	****	→ 0001 - 9999 → 選択 :	
サービス	****		
		サービスパスワード	を変更します。
		→ 0001 - 9999	
Į (→ 選択:	

制御機能:

B_01505


- [↑] メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。





6.16.16 プログラミングページ18+19: ユーザーアクセス権限

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!



B_01496


レベル	作業、データ 閲覧、容器 充填	直接、混合比 を変更	ゼロ値。レシピ、 洗浄レシピ、容 積測定、名前を 変更。	修正、Adminパラ	サービスメニ ュー、Pメニュ ーにアクセス
0、一般	V				
1	V	V			
2	V	V	V		
3、Admin	V	V	V	V	
サービス	V	V	V	V	V

- [↑] メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。



6.16.17 プログラミングページ20: 保存・開く・工場設定

[→] を押します。次のページが現れます。 Adminとサービスのアクセス権限のみ!



全 て の 入 力 し た デ ー タ は 最 初 の 運 転 後、Siemens CPUと操作パネルに 保存されます。

保存されたデータは、ユニット入れ替え あるいは不適切な操作の後など、操作パ ネルからPLCに呼び戻す事ができます。

工場設定は、ユニット入れ替えあるいは ・不適切な操作の後など、操作パネルや PLCに呼び戻す事ができます。 後で再入力できるように、全ての設定を まず記録しておくことをお勧めします。

- [↑] メインメニューに移動します。
- [←] 一つ前のページに戻ります。
- [→] 次のページに進みます。

2013年04月 注文番号 DOC 2358675









ドイツ	スイス
J.WAGNER GmbH	J. WAGNER AG
Otto-Lilienthal-Str. 18	Industriestrasse 22
Postfach 1120	Postfach 663
D- 88677 Markdorf	CH- 9450 Altstätten
電話:+49 7544 5050	電話:+41 (0)71 757 2211
ファックス:+49 7544 505200	ファックス:+41 (0)71 757 2222
電子メール : service.standard@wagner-group.com	電子メール : rep-ch@wagner-group.ch
ベルギー	デンマーク
WSB Finishing Equipment	WAGNER Industrial Solution Scandinavia
Veilinglaan 56/58	Viborgvej 100, Skærgær
B- 1861 Wolvertem	DK- 8600 Silkeborg
電話:+32 (0)2 269 4675	電話:+45 70 200 245
ファックス:+32 (0)2 269 7845	ファックス:+45 86 856 027
ファックス:+32 (0)2 209 7643 電子メール :info@wsb-wagner.be / HP www.wsb-wagner.eu	
イギリス	フランス
WAGNER Spraytech (UK) Ltd.	J. WAGNER France S.A.R.L.
Haslemere Way	Parc de Gutenberg - Bâtiment F8
Tramway Industrial Estate	8, Voie la Cardon
GB- Banbury, OXON OX16 8TY	F- 91127 Palaiseau-Cedex
電話:+44 (0)1295 265 353	電話:+33 1 825 011 111
ファックス:+44 (0)1295 269861	ファックス:+33 1691 946 55
電子メール : enquiries@wagnerspraytech.co.uk	電子メール: division.solutionsindustrielles@wagner-france.fr
オランダ	イタリア
WSB Finishing Equipment B.V.	WAGNER COLORA S.r.I
De Heldinnenlaan 200	
	Via Italia, 34
NL- 3543 MB Utrecht	I- 20060 Gessate (MI)
電話:+31 (0) 30 241 4155	電話:+39 02 959292 1
ファックス:+31 (0) 30 241 1787	日記: +39 02 939292 ファックス: +39 02 95780187
電子メール:info@wsb-wagner.nl / HP www.wsb-wagner.eu	電子メール : info@wagnercolora.com
日本	オーストリア
WAGNER Spraytech Ltd.	J.WAGNER GmbH
2-35, Shinden Nishimachi	Otto-Lilienthal-Str. 18
J- Daito Shi, Osaka, 574-0057	Postfach 1120
	D- 88677 Markdorf
電話: +81 (0) 720 874 3561	電話:+49 (0) 7544 5050
ファックス:+81/ (0) 720 874 3426	ファックス:+49 (0) 7544 505200
電子メール : marketing@wagner-japan.co.jp	電子メール : service.standard@wagner-group.com
スウェーデン	スペイン
WAGNER Industrial Solutions Scandinavia	WAGNER Spraytech Iberica S.A.
Skolgatan 61	Ctra. N- 340, Km. 1245,4
SE- 568 31 Skillingaryd	E- 08750 Molins de Rei (Barcelona)
電話: +46 (0) 370 798 30	電話:+34 (0) 93 680 0028
ファックス:+46 (0) 370 798 48	ファックス:+34 (0) 93 668 0156
電子メール:info@wagner-industri.com	ファックス:+54(0) 93 008 0130 電子メール:info@wagnerspain.com
-	5 .
チェコスロバキア	米国
WAGNER s.r.o.	WAGNER Systems Inc.
Nedasovská Str. 345	300 Airport Road, unit 1
15521 Praha 5 - Zlicin	Elgin, IL 60123 USA
電話: +42 (0) 2 579 50 412	電話:+1 630 503 2400
ファックス:+42 (0)2 579 51 052	ファックス:+1 630 503 2377
電子メール : info@wagner.cz	電子メール :info@wagnersystemsinc.com





注文番号 2358675

ドイツ

J. WAGNER GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 18

Postfach 1120

D- 88677 Markdorf

電話 +49/(0)7544/5050 ファックス +49/(0)7544/505200

Eメール service.standard@wagner-group.com

スイス

J. WAGNER AG

Industriestrasse 22

Postfach 663

CH- 9450 Altstätten

電話 +41/(0)71/7572211 ファックス +41/(0)71/7572222

www.wagner-group.com